



airborne ©
CONSEILS D'ENTRETIEN
pour
LES STRUCTURES AA © *



* Care for AA © frames

STRUCTURE AA® ACIER THERMOLAQUÉ NOIR

AA® steel frame, black epoxy paint



Utilisation : intérieur et extérieur

Entretien : Tous les meubles thermolaqués se lavent à l'éponge douce trempée dans du produit à vaisselle.

Ils sont résistants aux intempéries mais des chocs sur la peinture peuvent faire apparaître des points de rouille. Dans ce cas, nettoyer et passer un produit anti-corrosion supplémentaire sur les points de rouille de la structure avec une peinture en bombe noire mate (en magasins spécialisés de bricolage).

Existe aussi en blanc.

Outdoor and indoor use

Care : *Use a soft sponge and soapy water to clean epoxy-coated furniture.*

Frames and bases are weatherproof but damage to the paint may cause rusting. In such case, clean and apply a matching colour anti-corrosion product.

Also available in white.



Pour protéger les structures en acier thermolaqué noir, il existe des embouts de protection en plastique, spécialement conçus pour le fauteuil AA. Ces embouts sont clipsables et s'enlèvent donc facilement. Disponibles en noir ou transparent.

Vendus par lot de 4 sur notre site internet ou chez votre revendeur

Airborne has designed plastic sleeves to protect the steel black epoxy frames of the AA chairs. The sleeves are easy to clip on and easy to remove. Available in black or transparent.

Sold by 4 online or at your official retailer



STRUCTURE AA® INOX MARIN 316L

AA® 316L stainless steel frame



Structure en inox marin 316 L passivée

Utilisation : intérieur et extérieur

Entretien : Cet inox n'est pas exempt d'entretien. Il doit être rincé régulièrement à l'eau douce (d'autant plus si vous êtes à proximité de la mer : au moins 2 fois par mois) avec une éponge non abrasive. Surtout ne pas utiliser de brosse ou d'éponge type «scotch-brite».

Stainless steel 316 L, matt appearance

Outdoor and indoor use

Care : *Stainless steel requires regular maintenance. It is strongly recommended to rinse the frame or base regularly with clear water (twice a month in a salty environment) and a soft sponge. Do not use abrasive sponges.*